Eagle Gamepad Bluetooth

Muchas gracias por haber elegido nuestro Gamepad Bluetooth Eagle. Con el fin de dar solución a posibles dudas y tener una buena experiencia de juego, se proporciona este manual de usuario en Español. Por favor, lea detenidamente este manual antes de utilizar por primera vez el gamepad. Así tendrá un conocimiento completo de las funciones del mando y su configuración.

© Neo-Shop Servicios Online S.L. Todos Los Derechos Reservados. ® MundoPDA

Descripción del Producto:

- Conexión Bluetooth sin necesidad de drivers
- Integra una batería de litio de 500mAh.
- Diseño ergonómico con soporte integrado para teléfono móvil.
- Dispone de 14 botones de acción en un diseño compacto.
- Dispone de modo auto-apagado.

Especificaciones del Producto:

- Modo de conexión: Bluetooth y OTG cable / USB.
- Plataformas soportadas: Android / iOS / PC/ Android TV.
- Distancia Bluetooth receptor y rango: 10M
- Capacidad de la batería: 500mAh.
- Voltaje: DC-5V / 1A.
- Puerto de carga: MicroUSB.
- Tiempo de carga: 2 horas.
- Horas continuas de uso: 30 horas.

Puesta en marcha:

1) Deslice el botón “On / Off” a “On” y pulse el botón HOME + el Modo que quiera activar en el gamepad (dispone de 4 modos) para activar Bluetooth, suelte las teclas cuando el LED azul parpadee rápidamente. Ahora solo tiene que emparejar el gamepad con su dispositivo.
2) Función de memoria: La próxima vez, cuando arranque el gamepad, sólo tendrá que pulsar la tecla HOME, el Eagle se emparejara en el modo de configuración último que se utilizó. Si no enlaza con el Smartphone o Tablet se apagará después de 15 segundos.
3) Reposo automático: Si no realiza ninguna acción con el gamepad en 10 minutos, que entrará en dormir automáticamente. Por favor, active Bluetooth o pulse la tecla HOME para activarlo de nuevo.

Modos de conexión:

Pattern	Gamepad	Keyboard	Touch	Icade
Key combination	Home+●●●	Home+●	Home+●●●●	Home+●●

1º) **Modo Gamepad** (Home + ●●●): pulse la tecla "●●●" y sin soltar presione la tecla "Home" hasta que empiece a parpadear. Después en Ajustes del Smartphone hay que acceder a la configuración de Bluetooth / Buscar el gamepad y Emparejar con el dispositivo. Tras una conexión con éxito, el primer LED del gamepad se pondrá rojo.

Este modo puede ser utilizado para juegos HID, tales como: Dead Trigger, Samurai Shodown 2 y Shadowgun. Además de aplicaciones retro game como: Mame, Super Nes, PSX y Nintendo 64.

© Neo-Shop Servicios Online S.L. Todos Los Derechos Reservados. ® MundoPDA

2º) **Modo Keyboard** (Home + ●): pulse la tecla "●" y sin soltar presione la tecla "Home" hasta que empiece a parpadear. Después en Ajustes del Smartphone hay que acceder a la configuración de Bluetooth / Buscar el gamepad y Emparejar con el dispositivo. Tras una conexión con éxito, el segundo LED del gamepad se pondrá rojo.

Este modo puede ser utilizado para disfrutar de juegos de PC , en particular de retro game y para utilizar aplicaciones en Android como: gamekeyboard.apk que permite la asignación de teclas en la pantalla táctil.

3º) **Modo APP** (Home + ●●●●): pulse la tecla "●●●●" y sin soltar presione la tecla "Home" hasta que empiece a parpadear. Después en Ajustes del Smartphone hay que acceder a la configuración de Bluetooth / Buscar el gamepad y Emparejar con el dispositivo. Tras una conexión con éxito, el tercer LED del gamepad se pondrá rojo.

Este modo puede ser utilizado para aplicaciones de configuración de gamepad como: **Eagle APK**. Con esta aplicación muchos juegos de Android son compatibles con el gamepad.

4º) **Modo iCade** (Home + ●●): pulse la tecla "●●" y sin soltar presione la tecla "Home" hasta que empiece a parpadear.

Para los juegos de iOS , se recomienda el modo iCade, sólo hay unos pocos juegos que soportan el gamepad en iOS:

Lista de juegos compatibles con iOS:

• Midway Arcade - Warner Bros.
• PAC-MAN for iPad - Namco Networks America
• Super Lemonade Factory - Shane Brouwer
• Blast Ball - UNCADE
• Gold Runner - YOMEN, Inc.
• Kung Fu Rabbit - Bulkypix
• Retro Racing - Mr Qwak Limited
• Muffin Knight - Angry Mob Games
• Minotron: 2112 - Llamasoft
• Velocispider - Retro Dreamer
• No Gravity - Realtech VR
• Super Mega Worm - Deceased Pixel LLC
• Space Inversion - Silverline Arts
• Sideways Racing - Bjango
• Emerald Mine - Les Bird
• Freeesh - Realtech VR
• Commodore 64 - Manomio LLC
• The Exterminator - SUMO Productions
• IronStar Arena - Appracatappra, LLC.
• Compression HD - Little White Bear Studios, LLC
• Mos Speedrun - Physmo

© Neo-Shop Servicios Online S.L. Todos Los Derechos Reservados. ® MundoPDA

• Warblade HD - Edgar Vigdal
• Plum Crazy - Claymore Games
• HungryMaster - xionchannel
• Cyborg Livestock - PopArcade
• Space Inversion 2. - Silverline Arts
• Stardash - OrangePixel
• Super Drill Panic - OrangePixel
• GoatUp - Llamasoft
• Minotaur Rescue - Llamasoft
• Bob's Action Racing - VariaMedia GmbH
• Silverfish MAX - Chaotic Box
• Match Panic - Chaotic Box
• Retroid - Flat Black Films
• Box Cat - Rusty Moyher

Lista de juegos compatibles con Android (Hay muchos más juegos compatibles estos son un ejemplo):

• Helium Boy
• Pocket Rally
• Doodle Tank Battle
• Parking School
• Fractal Combat X (Premium)
• Tank Battle
• Angry Chicken: Egg Madness!
• R-TYPE II
• Dungeon Quest
• Dracoo the Drago Free
• Repulze
• Western Mini Shooter
• Alien Crusher HD
• Annelids: Worms battle
• Running Fred
• Gravity Robot 2
• Dungeon Quest
• Table Top Racing
• Grand Theft Auto: San Andreas
• EVAC HD
• Real Boxing™
• The Bard’s Tale
• Need for Speed™ Most Wanted
• Prince of Persia Shadow&Flame
• DEAD TRIGGER 2
• Wind-up Knight
• Block Story
• Ravensword: Shadowlands
• Grand Theft Auto: Vice City
• N.O.V.A. 3 – Near Orbit
• Dungeon Hunter 4
• Riptide GP2

© Neo-Shop Servicios Online S.L. Todos Los Derechos Reservados. ® MundoPDA

Recuerda que los emuladores como Mame pueden configurar los botones del gamepad para que coincidan con el juego, de esta manera se puede jugar perfectamente a cualquier juego de retro game.

Si un juego no es compatible con el mando al ser solo táctil y no tener configuración para él, se puede mapear en pantalla por medio de la aplicación **EGtouch APK,** que puedes descargar en la página web **www.mundopda.com**. Pero sólo funciona si el equipo tiene Root, sin este requisito no podemos mapear el juego.

Después de instalar el EGtouch entra en el juego que quieres mapear, pulsando la tecla HOME aparecerán las teclas de funciones virtuales en pantalla. Esta teclas se pueden mover y colocar donde están los controles de juego en la pantalla. Una vez colocados se graba la configuración de botones.

© Neo-Shop Servicios Online S.L. Todos Los Derechos Reservados. ® MundoPDA